

irit[®]

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации
Manual Instruction



irit[®]
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.15

Миксер электрический
Electric mixer
IR-5432

Description:

- 1. Speed switcher
- 2. Whisks for whipping
- 3. Whisks for kneading dough



Safety measures

- Read the instruction carefully to avoid breakdowns of appliance and save it for future reference.
- Before first use, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage.
- For household usage only.
- Do not immerse body, cord in water or other liquids. If this happened, apply to authorized service center to check safety.
- Do not use appliance if cord, plug are damaged. For checking and repairing apply to authorized service center. Do not make attempts to repair appliance by yourself.
- Make sure, power cord does not contact hot or sharp surfaces.
- While unplugging pull the plug, not power cord.
- Do not leave working appliance without supervision.
- Keep away from children.
- To avoid electric shock and breakdowns, use accessories which are in the kit.
- Do not overload motor.
- Do not try to make reparations on your own. Apply to authorized service center.
- Do not contact whisks and other moving parts when they are operating.
- Do not whip hard products like frozen food. Motor can burn out.
- Before plug in, make sure speed switcher is in Off position.
- After use, switch off the mixer and then unplug it.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

speed	purpose
1,2	Dry ingredients mixing
3	Sauces, toppings, puree
4	Kneading of dough for bakery
4,5	Sugar and butter mixing
6,7	Cream whisking, beat up of egg-yolk and white of the egg

Use

- Before first use, wash the appliance (Look “clean and care”)
- Fix attachments in holes of body.
- Plug in the appliance.
- Choose proper speed.
- After operating, set the speed switcher in Off position. Before taking the whisks out, make sure they do not rotate and appliance is unplugged.
- **Attention!** Choose the speed according to product type. When mixing, change the speed from slower to faster.
- To avoid motor overheating, time of non stop working must be no more than 10 minutes. Make a 10 minutes brake after each use.
- Unplug the appliance after use..

Clean and care

- Before cleaning, make sure appliance is unplugged.
- Clean the attachments in warm water with detergent. Let them dry.
- Do not use dishwasher.
- DO not immerse body in water or other liquids, for its cleaning use damp soft cloth.
- Do not use abrasive materials for cleaning.
- To disconnect the attachments move button (1) in “OFF” position and press.

The date of manufacture is marked on the packaging
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!
Service life is 2 years
Made in China

Technical parameters:
 Power: 150 W
 Voltage: 220-240V/50Hz



Описание

1. Кнопка переключения скоростей и извлечения насадок
2. Насадки для взбивания (венчики)
3. Насадки для замешивания теста



Меры безопасности

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
- Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например, замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель может перегореть.
- Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети, полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
- Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении "OFF". Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.
- Перед включением в сеть, убедитесь, что кнопка переключения скоростей находится в положении Off. Следите за тем чтобы провод прибора не касался острых углов и горячих поверхностей.
- Не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, при поломке обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание несчастных случаев, пользуйтесь насадками, входящими в комплект прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не перегружайте двигатель.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность

Рекомендуемые режимы смешивания

скорость	операция
1, 2	Смешивание сухих ингредиентов.
3, 4	Приготовление подлив, соусов и овощного пюре.
5	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
6	Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
7	Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.

Использование

- Перед использованием прибора, промойте все съемные части. (См. "Чистка и уход")
- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки.
- Подключите миксер к электросети.
- Выберите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение "OFF". Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения миксера от электросети.
- **Внимание:** выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой.
- Во избежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более **10** минут и обязательно делайте перерыв не менее **10** минут, чтобы миксер остыл до комнатной температуры.
- Отключите прибор от сети

Чистка и уход

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Корпус миксера протирайте влажной тканью и ни в коем случае не погружайте в воду и не обливайте водой.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щётки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.
- Для снятия насадок нужно перевести кнопку (1) в положение "OFF" и нажать.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

Дата изготовления указана на упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240 В/50Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае

