

основание

Внимание!


Для моделей
FSB, FOB, PSB и POB

В пункте сборки 3.3 использу-
ется укороченный болт. Реко-
мендуем найти его до начала
сборки и отложить отдельно
от остальных.





1.0 Для топок Optima установить переднюю панель

×4



1.1 перевернуть топку



Дальнейшая
сборка показана
на примере ман-
галов с топкой
Optima; мангалы
Standart собира-
ются аналогично.

1.2 прикрутить стойки и полки

×16 ×16




1.3 перевернуть мангал

1.4 установить полки и зольник

для топок Optima –
один, Premium – два

Два варианта
установки полок
по высоте:





✓ Окончена
сборка моделей: FS PS FO PO

ветрозащита

для
моделей
-G -B



2.1 боковые стенки

×4 ×4



2.2 задняя стенка

×4 ×4



✓ Окончена
сборка моделей: FSG PSG FOG POG